

8a	ФАИД.00405-07	Для пассажирских лифтов, устанавливаемых в жилых зданиях, с <i>регулируемым</i> главным приводом. Режим автоматической эвакуации при пропадании напряжения в электросети.	См. *2, *3, *4, *5, *6, *7 Старые версии ФАИД.00405-06 Частичная совместимость с ФАИД.00405-05, ФАИД.00401-55 Сброс неисправности частотного преобразователя осуществляется с выхода СК1 (274 провод).
9	ФАИД.00452-05	Для пассажирских лифтов, устанавливаемых в жилых зданиях с <i>регулируемым</i> приводом и <u>проходной кабиной</u> . Режим автоматической эвакуации при пропадании напряжения в электросети В УЛ со встроенным ПЧ (управление выходным пускателем осуществляет ПЧ) переключка 4-6 в плате ПУ-3 должна быть удалена.	См. *1, *2, *3, *4, *5, *6, *7 Старые версии ФАИД.00452-01; -02 Сброс неисправности частотного преобразователя осуществляется с выхода СК1 (274 провод). Минимальное расстояние между ДТО 300мм., Фотореверс второй двери (607-507) Только для лифтов с без шунтовой системой управления, параметр С1 отсутствует
10	ФАИД.00101-55	Для пассажирских лифтов, устанавливаемых в общественных и жилых зданиях с <i>нерегулируемым</i> приводом.*	Старые версии ФАИД.00001-50 ФАИД.00101-50; -51; -52; -54
11	ФАИД.00102-52	Для пассажирских лифтов, устанавливаемых в общественных зданиях с <i>нерегулируемым</i> приводом и <u>проходной кабиной</u> .	Старые версии ФАИД.00102-50; -51
12	ФАИД.00103-50	Для пассажирских лифтов, устанавливаемых в общественных зданиях с <i>нерегулируемым</i> приводом, работающих в группе, один из лифтов имеет <u>одну остановку ниже основного посадочного этажа</u> .	См. *1, См. *2
13	ФАИД.00109-51	Для пассажирских лифтов, устанавливаемых в общественных и жилых зданиях с <i>нерегулируемым</i> приводом и <u>табло на всех остановках</u> .* (только для матричного табло количеством 18 и более)	Старые версии ФАИД.00009-50 ФАИД.00109-50
14	ФАИД.00501-55	Для пассажирских лифтов, устанавливаемых в общественных и жилых зданиях с <i>регулируемым</i> приводом. *	Старые версии ФАИД.00401-50 ФАИД.00501-50; -51; -52; -54
15	ФАИД.00502-52	Для пассажирских лифтов, устанавливаемых в общественных зданиях с <i>регулируемым</i> приводом и <u>проходной кабиной</u> .	Старые версии ФАИД.00502-50 ФАИД.00502-51
16	ФАИД.00562-03	Для пассажирских лифтов, устанавливаемых в общественных зданиях с <i>регулируемым</i> приводом и <u>проходной кабиной</u> . Режим автоматической эвакуации при пропадании напряжения в электросети	См. *3, *4, *5, *6, *7 Минимальное расстояние между ДТО 300мм., Фотореверс второй двери (607-507) Только для лифтов с без шунтовой системой управления, параметр С1 отсутствует